

DosiPro 2/21

Mengenprogrammierbares Dosiergerät

Beschreibung

Das DosiPro ist ein Dosiergerät zum Erzeugen von Reinigungs- und Desinfektionsmittellösungen. Auf Knopfdruck ist eine vorher eingestellte Menge an Reinigungs- oder Desinfektionslösung abrufbar. Das DosiPro ist speziell für die Präparation von gebrauchsfertigen Mopps und Tücher entwickelt. Bei korrekter Einstellung und bestimmungsgemäßem Gebrauch erreicht das DosiPro eine exakte Konzentration der Lösung und der jeweiligen Dosiermenge. Untenstehende Tabelle zeigt die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten der DosiPro auf.

	Produkte	Dosierung	Ausbringmenge
DosiPro 2	Für ein Reinigungs- oder Desinfektionsmittel.	Eine Dosierung einstellbar.	Zwei unterschiedliche Mengen einstellbar.
DosiPro 21	Für bis zu zwei Reinigungs- oder Desinfektionsmittel.	Je eine Dosierung pro Produkt einstellbar oder zwei Dosierungen für ein Produkt.	Zwei unterschiedliche Mengen einstellbar.

Technische Daten

Lösungen einstellbar:	0,1 – 8 %
Dosiermengen	(variabel wählbar) 0,1l – 1000l
Betriebsspannung im Gerät	24 V~
Stromanschluss	220V~ Steckernetzteil (Ausgang 24V~)
Wasseranschluss	ø 3/4" über Gewebeschlauch 9x3
Netztrennung zum Wasserversorger	nach DIN 1717 und DVGW
Max. Zulaufdruck Wasser	6 bar
Max. zulässiger Druck im Gerät	3 bar
Umgebungstemperatur	+5°C < t < 55°C
Wassertemperatur	+5°C < t < 30°C
Zulässige Dosiermedien	Neutrale oder alkalische Chemikalien mit dyn. Viskosität $\eta < 50$ CPS Saure Medien nur nach Freigabe durch KIEHL
Dosiervolumenstrom	Max. ca. 12 l/min (soll < 5 l/min)

Aus Sicherheitsgründen darf das DosiPro nur in Räumen mit Bodenablauf installiert werden, andernfalls muss ein Leckwassermelder installiert werden.

Einsatzbereich

In Krankenhäusern und Altenheimen.
Einfach überall dort, wo genaue Reinigungs- und Desinfektionsmittellösungen benötigt werden.

Handhabung

Je nach Verwendungszweck, z.B. zur Benetzung von Reinigungstüchern oder zur Benetzung von Moppbezügen kommen im Objekt unterschiedliche Lösungsmengen in Betracht. Grundsätzlich werden diese Mengen bereits bei der Erstinstallation des Gerätes auf die Mopps und Tücher abgestimmt und festgelegt. Der Behälter mit den zu präparierenden Tüchern oder Moppbezügen wird unter das Gerät gestellt. Anschließend nimmt man den Auslaufschlauch für die fertige Lösung zur Hand, hält ihn über den Behälter und drückt 1x kurz den entsprechenden Knopf auf dem Gehäusedeckel des DosiPro.

Zubehör

Verpackung

DosiPro 2
DosiPro 21

Art.-Nr. z 12 25 02
Art.-Nr. z 12 25 21

